

IH ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

1.0Lタイプ 品番 SR-A10Z
1.8Lタイプ 品番 SR-A18Z



もくじ



このたびは、IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

安全上のご注意	2
お使いになる前に	4
使用上のお願い	4
ふっくらごはんのコツ	5

ご使用前に

ごはんを炊く前に	6
まず、ご確認ください	6
準備	7
ごはんの炊きかた	8
白米/無洗米・炊きこみ・炊きおこわ	8
白米/無洗米・早炊き	10
1/2 電力・浸し米炊飯	11

予約炊飯のしかた	12
現在時刻の合わせかた	12

お手入れのしかた	14
お手入れ機能の使い方	15

お料理のコツ	16
--------	----

お料理メニュー	17
---------	----

保温について	18
--------	----

使いかた

うまく炊けないとき	19
-----------	----

故障かな!?	20
--------	----

こんな表示が出たら(U12、H01など)	21
----------------------	----

保証とアフターサービス	22
-------------	----

(保証内容と相談センター一覧表)

困ったとき

仕様	裏表紙
----	-----

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


警告

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

 (他の器具と併用すると発熱による火災の原因)


延長コードも、定格15A以上のものを単独使用する。

電源プラグは根元まで確実に差し込む


 (差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因)

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

 (感電の原因)
ぬれ手禁止


電源プラグのほこり等は定期的にとる

 (ほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源コード・電源プラグを傷つけない


次のことは絶対にしない。(加工する、高温部に近づける、曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる)

 (傷んだまま使用すると、感電やショート、火災の原因)
禁止


修理は、お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

警告

電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みが緩いときは使用しない

 禁止 (感電、ショート、発火の原因)


絶対に改造、分解、修理をしない

 (火災や感電、けがの原因)
分解禁止
修理は、お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。


蒸気口に顔や手を近づけない、特に乳幼児にはさせない

 (やけどの原因)
接触禁止
蒸気口


水につけたり、水をかけたりしない
(ショート、感電の原因)

 水ぬれ禁止
本体内部に水が入った場合は、販売店にご相談ください。

吸排気口やすき間に、異物を入れない


 禁止
特にピンや針金等の金属物など
通気口
(感電や異常動作の原因)

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない


 禁止 (やけどやけがの原因)

注意


不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない

 禁止 (転倒によるけが、火災の原因)


専用の内なべ以外は入れない

 禁止 (過熱によるやけどや、異常動作によるけがの原因)

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

 (感電やショートを起こし、発火の原因)


電源プラグを巻き取るときは、必ず電源プラグを持って行う

 (電源プラグがあたってけがの原因)


水のかかる所や、火気の近くで使わない

 禁止
(感電、漏電、火災の原因)

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

 電源プラグを抜く
(絶縁劣化による感電、漏電火災の原因)

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください


 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

注意

使用中や使用直後は、ふた内側などの高温部に触れない



接触禁止



ふたの内側

(やけどの原因)

本体を持ち運ぶとき、フックボタンに触れない



接触禁止

(ふたが開いて、やけどの原因)

お手入れは冷えてから行う



(高温部に触れ、やけどの原因)

壁や家具の近くで使わない



禁止

(蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因)

収納キャビネットなどをお使いのときは、蒸気がこもらないようにする。

使用上のお願い

ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない

つば部や底



なベセンサー

つばが
あたる部分

故障の原因となります。

直射日光が当たる所で使わない

内なべは炊飯器以外には使わない

使用中はふたを開けたまま使わない

ごはんが乾燥したり、蒸気ふた内の露が床等に垂れる原因となります。

磁気に弱いものを近づけない
記憶が消えたり、雑音が入ることがあります。

磁気カード

(キャッシュカード、定期券など)

磁気テープ(カセットテープなど)

無線機器(テレビ、ラジオなど)

ふたの上に、ふきんをかけない
故障や変形、変色、ひび割れの原因となります。



内なべのフッ素樹脂被膜を傷めないために

たたいたり、こすったりしない



酢は使わない

調味料を使った場合は、すぐに洗う

すしめしは内なべで酢を混ぜない

フッ素樹脂被膜は、ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

スプーンや食器類を入れない



みがき粉や金属たわし、
ナイロンたわしで洗わない



スポンジで洗う

泡だて器などで洗米しない
金属製のおたま等は使わない

ふっくらごはんのコツ

1

いいお米を選ぶ
つやがあり透き通っている！
割れ米が少ない！
保存は、冷暗所で！
精米後は、できるだけ早く！
(夏は半月以内)

2

お米は正しく計る
必ず、付属の計量カップ(180ml)で！
市販品(200ml)は、料理用です。
計量米びつでは、誤差がでることがあります。

3

水が澄むまで、
手早く「研ぐ」
とぐ目的は、こすって表面に残っている米ぬかを落とすこと。

4

ざるに上げたまま放置しない
米が割れて、べちゃつきの原因

5

正しく水加減、
洗米や水加減は「水」で
左右の目盛を見て合やす。
お湯やPH9を超えるアルカリ水は、使わない(べちゃつきや黄変の原因に)

6

炊きあがったら
すぐほぐす
余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
むらす必要は、ありません。

表示部 (表示のすべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません)

取消/切キー

各設定(コース)の取消や、予約時刻の取消に使用します。

炊飯/スタートキー

炊飯の開始や、予約時刻の設定完了をするときに使用します。

保温キー

保温をするときや、保温中のごはんを一時的に再加熱するときに使用します。
(通常、炊飯終了後に保温になります。)

予約キー


食べたい時刻に炊きあげる予約炊飯をするときに使用します。

コースキー


白米やすしなどコースを選ぶときに使用します。
押し続けると早送りできます。

時/分キー


現在時刻や、予約時刻を合わせるときに使用します。
押し続けると早送りできます。



蒸気ふたが、ついているか確認
(P.15 ページ) してください。



半円部を合わせる




蒸気ふたは、半円部の位置
に合わせて、上から押しこ
み、本体に取り付けて
ください



フックボタン
押すとふたが開きます

付属品




ふた加熱板がついて
いるか確認してください。

準備


1 付属の計量カップで お米を計る

1回で炊けるお米の量は、メニューに
より異なります。裏表紙の「仕様」を
ご覧ください。

良い例




× 悪い例




約180ml (1カップ/合)

2 内なべでお米をとぐ

充分に洗米してください。
(おこげができた、ぬか臭くなる原因)



たっぷりの水で
さっとかきまぜ、
水を素早く捨てる。
(最初は、水を吸収
しやすいため)



とぐ 洗い流すを
くり返し、水がきれ
いになるまで手早
く洗う。

3 炊きたいメニューの 水位線で水加減をする

水加減は、平らな台の上でします。
(左右の目盛を見て、同じ高さに合わせる)


麦混ぜ米は、白米の目盛より少し
多めに合わせます。

炊き上がりをお好みのかたさに
したいときは、水加減を調整して
ください。

(ただし、多めに水を入れたときは
ふきこばれる場合があります)

図の内なべは、1.8L タイプ

例) 白米 4 カップを炊くとき




白米目盛の
「4」まで
水を入れる

米は平らにする

「白米 / 無洗米・炊きこみ・
早炊き」の水位線

4 電源プラグを差し、 ふたを開ける


電源
プラグ




5 内なべを本体に入れ、 ふたを閉める

周囲の水分やつば部、なべ底の異物を
ふき取ってください。

つば部





炊飯条件とコースおよび炊きあがるまでの時間の目安

▶ すぐに炊飯する

条 件		設定コース	炊きあがるまでの時間の目安	炊きあがるまでの時間表示	参照ページ
洗米した後 すぐに炊飯する	通常	白米/無洗米	約 48 分	炊飯開始時から	9・10
	急ぐ	早炊き	約 24 分 ~ 32 分	8 分前から	10

お知らせ

炊きこみごはんや炊きおこわは「白米/無洗米」コースで炊飯してください。
炊きこみごはんや炊きおこわの炊きかたは、白米と同じです。(16 ページ)
保温はしないでください。(においの原因になります)

▶ 浸水する

条 件	炊飯	炊きあがるまでの 時間の目安		炊きあがるまで の時間表示	参照 ページ
必要に応じて 浸水させる	浸し米	白米/無洗米	約 30 分 ~ 38 分	13 分前から	11

1 コース を押し、使いたい「コース」に「 」を合わせる

お使いはじめは、「白米/無洗米」コースに合わせています。「白米/無洗米」コースは、使うと記憶されます。

他のコース(メニュー)も **コース** を押して選ぶ

- 「早炊き」を選ぶ (10 ページ)
- 「す し」を選ぶ
- 「お か ゆ」を選ぶ
- 「玄 米」を選ぶ
- 「1/2 電力」を選ぶ (11 ページ)



点滅

炊飯
スタート

2 炊飯スタート を押す

➡ 炊飯開始

炊飯スタート が点灯し炊飯スタート

「白米/無洗米」を選んだときの表示
「白米/無洗米」「すし」「1/2 電力」
コースは炊き上がるまでの時間が
表示されます。




点灯

炊飯
スタート

3 ピピーと鳴ったら炊き上がり

➡ すぐにごはんをほぐす

自動的に保温に変わります。
むらす必要はありません。
(18 ページ)



保温

点灯

「白米 / 無洗米」コース

白米

無洗米

無洗米を炊くときはこのコースを選びます。

お知らせ 無洗米も白米の水位線で水加減してください。

- 無洗米はとがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。
- ・無洗米はヌカが取れている分、通常の付属の計量カップで計りますと多くなります。
 - ・無洗米は米と水がなじみにくいことがあります。
炊く前に底から軽にかき混ぜてください。
(水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります。
おこげが出来たり、においが気になるときは、軽く水洗いしてください。)

「早炊き」コース

白米

無洗米

急いで炊きたいときに選びます。

炊飯残時間を **8 分前** から表示します。

早炊きコースで炊くと、ごはんがかためになります。
あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

お知らせ

「早炊き」は、予約炊飯ができません。

	設定コース	炊きあがるまでの時間の目安	炊きあがるまでの時間表示
1/2 電力	1/2 電力	約55分	炊飯開始時から
早炊き	早炊き	約24分～32分	8分前から
すしめし	すし	約46分	炊飯開始時から
おかゆ	おかゆ	約48分～1時間10分	4分前から
玄米	玄米	約2時間	12分前から

「1 / 2 電力」コース

白米

無洗米


他の電気製品と併用して使用するときを選びます。

炊飯量は(1.8 Lタイプ 5合以下、1.0 Lタイプ 3合以下)でご使用ください。
炊き上がりは「やわらかめ」になります。

1 **コース** 押し、「」を「1/2 電力」に合わせる

2 **炊飯スタート** 押す → 炊飯開始

炊飯 / スタート
ランプが点灯して



炊きあがるまでの、
およその時間を表示。

お知らせ

電源コンセントの定格を超えないようにお使いください

「1 / 2 電力」の炊飯で約半分(1.0 Lタイプ[550W]・1.8 Lタイプ[560W])の消費電力で炊飯することができます。

[炊飯にかかる電気代は1/2にはなりません]

「1 / 2 電力」の炊飯は白米と無洗米の炊飯のみにご使用ください。
(炊きこみや炊きおこわの炊飯には使わないでください)

「1/2 電力」の炊飯で予約炊飯は使えません

「浸し米」炊飯

白米

無洗米

お米を浸水させたときに選びます。

お米に吸水させる前炊き工程を短縮することで、通常炊飯よりも炊き上がり時間は短くなります。

お米をあらかじめ、浸水させたときには「浸し米」炊飯をしてください。

炊飯スタート を2度押す → 炊飯開始

炊飯 / スタート
ランプが点灯して



浸し米 と現在時刻の表示になります。

炊飯残時間を **13 分前** から表示します。

お米の種類、季節、水温により浸水時間は異なりますが、夏期は30分以上、冬期は1時間以上の浸水を目安にしてください。


食べたい時刻に炊きあげるとき（予約炊飯）



「予約1と予約2」によく使う時刻をそれぞれ予約すると便利。

次からは、**○予約** で1か2を選び、


炊飯スタートを押すだけ！



現在時刻の合わせかた

例：午前 7:00 を午前 8:30 に合わせるとき

電源プラグを差込み、



○時 または **○分** を1秒以上押す。
(時・分が点滅したら、キーから指を離す)



○時 または **○分** を押して現在時刻に合わせる。
○時 を押して 8 に合わせる。
○分 を押して 30 に合わせて 8:30 に合わせる。



(5秒間、点滅した後、点灯すれば時刻合わせ完了です)

炊飯中、保温中及び予約中は時刻合わせはできません。
時・分キーは押し続けると早送りができます。
24時間表示の時計です。夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせてください。

まず

現在時刻が合っているか確認をして下さい。
合っていないときは正しく合わせてください。(12ページ)

この炊飯器は「予約1」「予約2」で2通りの時刻が記憶できます。


「予約」キーを押すごとに、予約1、2を切り替えることができます。

お使いはじめは、「予約1」には5:00を「予約2」には18:00にセットされています。
一度セットした予約時刻は変更するまで記憶しています。(よく使う時刻を記憶させると便利です)
予約時刻は「炊飯/スタート」キーを押さないと記憶されません。

「予約1」に炊き上がり時刻を午前7:30に予約するとき

1

○予約 を押して
「予約1」を選ぶ
○予約 を押すごとに
予約1 予約2 予約1 2と点滅します



2

○時 および **○分** を押して炊き上がり時刻を合わせる
(時刻は24時間表示です)



3

炊飯スタート を押す
→ 予約完了



予約を取り消す
操作を途中で止める

取消切 を押す

別の予約時刻を設定する

○予約 を押し、「予約2」を選択する。
○時 または **○分** を押して時刻を合わせ、**炊飯スタート** を押して予約の完了です。

お知らせ

予約炊飯するとごはんがやわらかめになったり、おこげがでやすくなったりする場合があります。

便利

予約中に「予約」キーを押すと現在時刻が表示されます。

お願い

左表のメニュー以外は予約炊飯しないでください。
具や調味料を加えるメニューは予約炊飯しないでください。

すしめし、おかゆ、玄米も予約炊飯ができます。
「予約」キーを押す前に、コースを選んでください。

メニュー	予約最短時間 ()	予約おすすめ時間(目安)	
		通常	夏場など水温が高いとき
白米・無洗米 すしめし・おかゆ	1時間10分	13時間まで	8時間まで
玄米	2時間10分	上記の時間を超える予約は腐敗の原因になります。	

() 最短時間未満に予約炊飯すると、すぐに炊飯が始まります。

本体部の汚れや異物の取り除きは、次の要領で行ってください。
必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし、ナイロンたわし等は、使わないでください。

本体・ふた

固く絞ったふきんで、ふく。


お願い

台所用洗剤は、使わないでください。

ふた加熱板（毎回、洗う）

取り外しかた

つまみ部（両側）全体を
図のようにつまみ、
手前に引っ張る。



洗いかた

薄めた台所用洗剤（中性）
とスポンジで洗い、水をふ
き取る。

特に調味料を使った場合（炊きこみごはんや豆ごはん等）は、
すぐに洗ってください。においや場合によっては腐敗やサビの
原因になります。

取り付けかた

ふた加熱板の 印突起部を、
ふたの凹部に差し込み、
つまみ部（両側）を、カチッ
と音がするまで、押し込む。

お願い

食器乾燥器や食器洗い
乾燥機は使わないで
ください。

内なべ（毎回、洗う）

- ・薄めた台所用洗剤（中性）とスポンジで洗う。
- ・泡立て器などで洗米しない。
- ・金属製のスプーンや食器類を入れない。
- ・外側は水をふき取り、さびがでたときは、ナイロンたわしでこすり落とす。

お願い

必ず専用の鍋をお使いください。
フッ素樹脂被膜のはがれ（人体に害はありません）や、変形時は、ナショナル商品取扱店で購
入できます。

品番 1.0L タイプ ARE50-819
1.8L タイプ ARE50-818


上枠

固く絞ったふきんで拭いてください。



お願い

上枠内に水などを流しこんで洗わないでください。

「取消／切」キー



「コース」キー




（ ）内は、お手入れ頻度の目安です。


蒸気ふた（毎回、洗う）

外しかた


凸部を持ち上げる




蒸気ふたを取り外した
ときは、ふきん等で
露を受けてください。



蒸気ふたを着脱する
ときは「着脱用とっ手」を
持ってください。



矢印の方向に回し
手前に引き抜く




中央のゴムは外さない。


パッキンゴム（消耗品）が、
外れたときは取り付ける。

取り付けかた


突起部 2箇所を位置を
合わせる




矢印方向の止まる
ところまで回す



半円部の位置を合わせ
本体に押し込む




押し込む



挿入不足や、位置ずれに
注意し、取り付ける。

洗いかた



蒸気ふたは
ぬるま湯にしば
らくつけた後、
洗い流す。

奥は、固く
絞った
ふきんでふく

お願い

蒸気ふたの中の異物や汚れは、きれいに洗い流してください。
食器乾燥器や食器洗い乾燥機は使わないでください。
蒸気ふた内のパッキンゴムが無かったり、取り付け状態が
悪いと蒸気もれやふたに露がつく原因になります。

お知らせ

蒸気ふた内のパッキンゴムは消耗品です。
蒸気ふたの取り付けが、ゆるくなったり、
ゴムが切れたときは交換してください。
ナショナル商品取扱店で購入できます。

パッキンゴム
品番
RB39-818

ステンレス部（ふた加熱板の金属部）のお手入れのしかた

ご使用中、ステンレス部分の汚れが通常のお手入れで落ちない場合は、ステンレスを傷つけない
タイプの研磨剤入り洗剤を使い、ふきんやスポンジで拭いてください。

お手入れ機能の使い方

炊きこみごはんや保温の後のにおいが取れないとき。
ふた加熱板や蒸気口（蒸気ふた取付部）の汚れが落ちにくいとき

使いかた

内なべの約8分目まで水を入れ、ふたを閉める。
（洗剤などは、入れない）

「コース」キーを押し、「 」を「お手入れ」に合わせる。

「炊飯／スタート」キーを押す。
（「炊飯／スタート」キーランプが点灯して、約45分で終了）

ピー音が鳴れば（保温が点灯）「取消／切」キーを押す。
（早めにお手入れしないと、汚れが落ちにくくなります）

内部は熱くなっているので、冷めてから湯を捨てる。

お知らせ

においや汚れによっては、完全に
落ちない場合があります。
炊飯直後は、「お手入れ」機能を
受け付けません。（ピー音が
4回鳴ります）
約30分お待ちください。

お願い

「お手入れ機能」が終了した後は
ふたを開ける前に、蒸気ふたを
外し、中の水分を取り除いて
ください。

前もって 知っててネ!



具を入れて炊飯するときは?
小さく切り、最初からお米と一緒に炊飯する。
(具はお米の上にのせ、混ぜない)
1 回に炊ける量は?
裏表紙の仕様を参照。
水加減は?
メニューに合った水位線を使う。
保温は?
使わない。(白米・無洗米・すしめしを除く)
(においがついたり、おかゆはのり状態になったりします)
必ず、付属の計量カップ 180ml を使う。
市販品は、200ml です。


おかゆのコツ

具を入れるときは...



米の重さ以下に
(白米1カップ
= 約150g)

水加減は...



お好みで、全がゆ、または 5 分がゆ
(水分の多いおかゆ)
の水位線を使う。

全がゆ1カップのとき

味つけは...

炊きあがってからしてください。
(調味料が沈澱して、うまく炊けません)

お知らせ

具を入れるときの炊飯容量は、

	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
全がゆ	0.5 ~ 1カップ	0.5 ~ 2.5カップ
5分がゆ	0.5カップ	0.5 ~ 1.5カップ

5 分がゆの方が水分の多いおかゆになります。

白米(うるち米)以外や、牛乳類は使わないでください。うまく炊けません。
ごはんからのおかゆは、できません。
保温はしないでください。

市販の料理集などを参考に
作ってみましょう!

炊きこみ、炊きおこわのコツ

炊きこみと炊きおこわは「白米/無洗米」
コースで、炊飯してください

具は、入れすぎない




米の重さの 30 ~ 50 %
(白米1カップ=約150g)

水加減は...


炊き込みは.....白米の水位線
炊きおこわは...

例: もち米 100 %




もち米 3 カップのとき
目盛 3 の下まで

例: もち米が白米(うるち米)より多め



もち米 2 カップ
白 米 1 カップのとき
目盛 3 のまん中より、
やや少なめ

例: もち米と白米(うるち米)が同量(1:1)



もち米 1 1/2 カップ
白 米 1 1/2 カップのとき
目盛 3 のまん中まで

お知らせ


予約炊飯は、使わないでください。
(調味料が沈澱してうまく炊けません。)
「かたさ」はお好みで水加減を調整してください。
炊飯量や具の量が多いと、ごはんが柔らかくなることがあります。

玄米のコツ

具を入れるときは...

水加減は...

玄米の重さの 30 ~ 50 %
(玄米1カップ=約148g)



玄米 3 カップのとき

お料理メニュー

五目ごはん

コース 白米/無洗米 水位線 白米



材料: 4 ~ 5 人分

米(うるち米)..... 3 カップ
ごぼう・こんにゃく..... 各 30g
干しいたけ..... 2 枚
油揚げ..... 1/2 枚
鶏肉・にんじん..... 各 50g
みつば(2cm 長さに切り熱湯をかける) ... 7 ~ 8 本
① { しょうゆ・酒・みりん 各大さじ 1
塩..... 小さじ 1/2
即席だしの素..... 小さじ 1/2

米を洗う。
ごぼうはさがきにして水につける。
こんにゃくはさっとゆでて細切りにする。
干しいたけはぬるま湯につけてもどし、
石づきを取り、細切りにする。
油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細切りにし、
にんじんはせん切りにする。
の米と①を入れ水加減を「白米目盛 3」にあわす。
よくかき混ぜ、平らにする。
の具をのせる。(具は混ぜない)
炊飯スタートを押す。
炊けたら、ごはんを上下に返すように
ふんわりほぐす。
器に盛り、みつばを飾る。

赤飯

コース 白米/無洗米 水位線 炊きおこわ



材料: 4 ~ 5 人分

もち米..... 3 カップ
あずき..... 1/3 カップ(50g)
ごま塩..... 適量

あずきはたっぷりの水でゆで、沸とうしたら
煮汁を捨てる。再び水を加え、指でつぶせる
くらいまで弱火でゆっくり煮る。

煮汁をおたまですくい上げて空気に
触れさせると、色が鮮やかになります。

をざるにあげ、ぬれぶきをかけておく。
煮汁は冷ます。

もち米を洗い、ざるに上げ、30 分以上、水を
切る。

のもち米と冷ました煮汁を入れ、水加減を
「炊きおこわ目盛 3」にあわす。

かき混ぜ平らにする。

のあずきをのせる。

炊飯スタートを押す。
炊けたらほぐして器に盛り、ごま塩をふる。

炊きあがると、自動的に「保温」



おいしく保温するには
よくといでぬかを落とす
しゃもじを入れたまま保温しない
炊きあがったらすぐにほぐす

お願い
24 時間以上の保温はしないでください。
(ごはんの乾燥・変色・においの原因になります)
白米・無洗米・すしめし以外は保温
しないでください。

保温の経過時間を 1 時間単位で 23 時間まで
表示します。
(0 時間は 1 時間を経過していないときに表示)
24 時間を超えると現在時刻の表示になります
96 時間を超えると「U14」を表示して自動
的に保温を切ります。(21 ページ)

保温を切る
「取消切」を押す
電源プラグを抜く

再度保温
「保温」を押す

電源プラグを差した状態では約 0.9 W の
電力を消費します。

保温中のごはんを再加熱するとき

保温中に「保温」を押す

「保温ランプ」が 2 分～7 分点滅したあと
点灯状態に戻り、「再加熱」完了です。
ピー音鳴ります。

お知らせ

「保温ランプ」点灯中以外は「保温」キーを押しても「再加熱」はできません。
ごはんの温度が 50 以下や冷えたごはんのときは「再加熱」はできません。
ピー音が 4 回鳴ります。

お知らせ

保温の機能について


保温中のごはんの黄ばみ、においを抑えるために低めの約 60 で保温をして、約 5 時間ごとに
約 75 で間欠加熱していますが、腐敗防止のため、条件により高めの保温になる場合があります。

保温温度が低いと思ったら...(保温温度を高め(約 74)に変えられます)

1 「コース」を押し、「」を
「お手入れ」に合わせる



2 「予約」を 3 回押す (3 回目にピー音
がなります)
→ ピー音がなれば変更完了



(4 秒表示)

(現在時刻)

お知らせ

温度を高めから低め(約 60)に変えたいときは、同じ操作をしてください。
< 60 > を表示します。

お願い

保温温度を高めにしたときは 12 時間以上の保温はしないでください。

症 状

原因と対策

参照
ページ

ごはんが
かたい
やわらかい

傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ごはんのかたさが変わります。
銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ごはんの
やわらかさ、かたさが変わります。
「早炊き」の炊飯は、ごはんがかためになります。
「1/2 電力」の炊飯は、ごはんがやわらかめになります。
「1/2 電力」の炊飯で定められた容量以上の炊飯をするとごはん
がやわらかめになります。
充分、浸水しないで「浸し米」炊飯するとごはんがかため
になります。
予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。

7
-
10
11
11
11
13

ごはんがこげる
(底にうすいキツネ色
以上にこげが付く)

内なべの底やなべセンサーに異物がついているためです。
炊きこみごはん・無洗米を炊飯したためです。
白米を別のコースで炊飯していませんか?
無洗米をご使用の場合、無洗米の種類によってはこげる
ことがあります。
気になる場合は炊飯する前に軽く水洗いしてください。

4
-
-
10

ごはんが乾燥する

24 時間を超えて保温したためです。
くり返し、再加熱したためです。
ふた加熱板のバックインに異物がついていませんか?
保温中に蒸気ふたを外すとごはんが乾燥します。

18
18
-
-

ごはんが
変色する
におう
露がつく

炊き上がったごはんを、すぐにほぐさなかったためです。
(余分な水分が残り、露がついたり、べちゃつくことが
あります。)
24 時間を超えて保温したためです。
冷めたごはんをつぎ足し、保温したためです。
洗米が、不十分なためです。
お米や水の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く
みえることがあります。
炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るので念入り
に内なべを洗ってください。
においが気になるときは「お手入れ」機能をお使いください。
無洗米を炊いたときに、においがする場合があります。
炊く前に軽く水洗いをしてください。

5
18
-
7
-
15
10

おかゆが
のり状になる

予約炊飯で、お米を長時間水に浸したためです。
おかゆを、保温したためです。

-
16

炊き上がり後、
ごはんの中央部が
くぼんでいる

IH 加熱の特徴で、ごはんを包み込んで炊き上げるためです。

-

故障かな!?

こんな表示が出たら

サービスを依頼される前にご確認ください。

症 状	ご確認ください	参 照 ページ
キー操作(炊飯)ができない	表示部に「H01」など、表示をしていませんか？ 各ランプが点灯していませんか？ ランプ点灯中は、キー操作ができません。 「取消/切」キーを押し、ランプを消してから行ってください。	21 -
予約をスタートすると、すぐに炊飯が始まる	現在時刻表示は合っていますか？ 24 時間表示の時計です。再確認してください。 1 時間 10 分未満(玄米のときは、2 時間 10 分未満)に予約していませんか？ 予約すると、すぐに炊飯が始まります。	12 13
予約時刻に炊けない	現在時刻表示は合っていますか？ 24 時間表示の時計です。再確認してください。 「炊飯/スタート」キーを押しましたか？ コースにより異なりますが、「白米/無洗米」を予約炊飯すると、2 時間未満の予約設定時間で約 50 分前、2 時間以上の予約設定時間で約 40 分前から炊飯を開始します。	12 - -
炊飯時間が長い 炊飯残時間表示が止まる	続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。(最大 30 分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することができます。	- -
再加熱ができない	保温を、「切」にしていますか？ ごはんが冷たくないですか？ (ピー音が 4 回鳴ります) 50℃ 以下のときは、できません。	18 18
蒸気口以外から蒸気がもれる	ふた加熱板のパッキンや内なべのふちに、ごはんがついたり、変形したりしていると、蒸気もれ、ごはんが乾燥します。 ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか？	- 14
炊飯中、停電になったり、ブレーカーが落ちたとき	炊き上がり時刻が、遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。	- -
炊飯や保温中に音がする	「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。 「ジー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。	- - -

こんな表示が出たら	ご確認ください	参 照 ページ
U 12	内なべの底やなべセンサーに異物がついていませんか？ 異物を取り除き、「取消/切」キーを押してください。 水の量が多くありませんか？ 次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。 内なべをセットしましたか？ 専用の内なべをセットしてください。 「炊飯/スタート」ランプが点灯しますが 48 分後に U12 を表示します。	4 7 7
U 14	96 時間以上の保温をしていませんか？ 「取消/切」キーを押してください。	18
U 17	電源から出る雑音の影響を受けています。 「取消/切」キーを押し、別のコンセントをお使いください。 炊飯できないときは、販売店にご連絡ください。	-
H01・H02	上記の処置をしても回復しないときは販売店に、修理をご依頼ください。 お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。	-

このページのエラー表示と処置方法は本体の背面にあるシールにも記載しています。

「炊飯/スタート」キー、「取消/切」キーの上の凸部()は
⇒ 目の不自由な方々に対して配慮してあります。
誤って、内なべを入れないで水や米を本体に入れてしまったときは
⇒ 販売店にご相談ください。

リチウム電池について(表示が消えたときなど)
電源プラグを抜いているとき、リチウム電池によって時計は動いています。
リチウム電池が消耗しても電源プラグをコンセントに差し、時刻をセットし直すと使用できます。
リチウム電池の定期的な交換は不要ですが、取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

電源プラグについて
電源プラグを抜き差しするときに電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、これは IH(誘導加熱)方式固有のもので故障ではありません。

困ったとき

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

保証書（別添付）

必ず、お買い上げの販売店からお買い
上げ日・販売店名などの記入をお確か
めのうえ受け取り、よくお読みのあと、
保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

19～21ページに従ってご確認のあと、
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの
販売店が修理をさせていただきます
ので、恐れ入りますが、製品に保証書
を添えてご持参ください。
保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品について
は、ご希望により有料で修理させて
いただきます。ただし、IHジャー炊
飯器の補修用性能部品の最低保有期間
は、製造打ち切り後6年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機
能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料
などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所修理
および部品交換・調整・修理
完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品
および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者
を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接
おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二間屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050	四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	宮崎 宮崎市本郷北方草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0503

仕様

品 番		SR-A10Z	SR-A18Z
電 源		交流 100V 50 / 60Hz	
消費電力 (約)	炊 飯 時	1100W (550W ¹)	1300W (560W ¹)
	保 温 時	500W (23W ²)	500W (28W ²)
炊飯容量 L ()内は 1回に炊ける お米の量 (カップ数)	白 米	0.09 ~ 1.0 (0.5 ~ 5.5)	0.18 ~ 1.8 (1 ~ 10)
	早 炊 き	0.09 ~ 1.0 (0.5 ~ 5.5)	0.18 ~ 1.8 (1 ~ 10)
	1/2 電力	0.09 ~ 0.54 (0.5 ~ 3)	0.18 ~ 0.9 (1 ~ 5)
	無 洗 米	0.09 ~ 1.0 (0.5 ~ 5.5)	0.18 ~ 1.8 (1 ~ 10)
	すしめし	0.18 ~ 1.0 (1 ~ 5.5)	0.36 ~ 1.8 (2 ~ 10)
	炊きこみ	0.18 ~ 0.72 (1 ~ 4)	0.36 ~ 1.44 (2 ~ 8)
	炊きおこわ	0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3)	0.36 ~ 1.08 (2 ~ 6)
	全 が ゆ	0.09 ~ 0.27 (0.5 ~ 1.5)	0.09 ~ 0.54 (0.5 ~ 3)
	5 分 が ゆ	0.09 ~ 0.18 (0.5 ~ 1)	0.09 ~ 0.36 (0.5 ~ 2)
	玄 米	0.18 ~ 0.54 (1 ~ 3)	0.18 ~ 1.26 (1 ~ 7)
コ ー ド の 長 さ		1.0m	1.0m
質 量 (約)		3.8kg	4.9kg
大 き さ (約)	幅	26.0cm	28.9cm
	奥 行	35.2cm	38.3cm
	高 さ	20.8cm (41.5cm ³)	23.3cm (47.0cm ³)

炊飯時及び保温時の消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

(1)は、1/2 電力炊飯時消費電力です。

(2)は、安定時平均保温消費電力です。(室温 20 の場合)

(3)は、ふたを開けたときの高さです。


電源が「切」の状態での消費電力は、約 0.9W です。(電源プラグを接続した状態)

この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

	炊きあがるまでの 時間の目安	保温機能 の使用	予約炊飯 の使用		炊きあがるまでの 時間の目安	保温機能 の使用	予約炊飯 の使用
白米 / 無洗米	約 48 分			お か ゆ	約 48 分 ~ 1 時間 10 分	×	
早炊き	約 24 分 ~ 32 分		×	玄 米	約 2 時間	×	
炊きこみ	約 48 分	×	×	1/2 電力	約 55 分		×
炊きおこわ	約 48 分	×	×	浸し米(白米・無洗米)	約 30 分 ~ 38 分		×
すしめし	約 46 分						

枠内の「×」印はおすすめできない機能を含みます。

愛情点検		長年ご使用の IH ジャー炊飯器の点検を！	
	このような 症状は ありませんか	ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異常や故障がある。	このような症状のときは、使用を中止し、故障 や事故の防止のため、 必ず販売店に点検を 依頼してください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	☎ ()
品 名 ・ 品 番		お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ ()

松下電器産業株式会社 キッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台 1 丁目 5 番 1 号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

RZ19-823

S0803F0